

VEILLEZ À LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'OPERATION DE POSE.

Produit de l'exemple : Lettrage adhésif à cheval sur une ouverture

Note : Cette méthode peut être retenue pour tout adhésif.



La pose de l'adhésif sur l'ouverture se fait normalement



C'est avant de retirer le papier d'application qu'il faut faire la découpe dans l'ouverture



Vous pouvez maintenant retirer le papier d'application en veillant à respecter le sens extérieur vers la coupe



A ce stade, il va falloir rabattre les bords de coupe sur la carrosserie



Il sera plus facile de mettre en forme l'adhésif en le chauffant avec un sèche cheveux par exemple.



Vous pouvez alors le rabattre au doigt sur le support



et voilà...

- Les méthodes, produits et matériaux proposés ici sont sélectionnés par stickair.com pour leur cohérence entre eux. L'utilisation avec des produits d'autre provenance peut provoquer des résultats hasardeux.
- Le dégraissage (au produit vitre par exemple) est très fortement recommandé pour tout support et toute méthode de pose.
- Idéalement, lors de la pose, le support doit être à des températures autour de 15 à 20° C en particulier pour les poses mouillées. La polymérisation (le "collage") est optimum après 36 heures à cette température. Si vous ne pouvez pas conserver votre support à cette température pendant ce laps de temps, il est fortement recommandé de le protéger au moins de l'eau pendant cette période.
- Bien que la pose par beau temps soit idéale, il est déconseillé de poser les autocollants avec le soleil dans le dos, le soleil frappant directement le support. Cela augmente très fortement la formation de bulles.